






Návod na použití podstavce DPH-5 SC




1 Vyšroubovat nastavitelný kroužek ze základny



2 Našroubovat hlavu na základnu



3 Nasadit na hlavu mezerník



4 Nastavení na rozsah 100 až 170 mm

