




Nastavení podstavce DPH 4 a jeho sklonového korektoru od 0 do 5% (0 až 5 cm/m)

Components


DPH-4



Základna + hlava




Mezerník




1 Podstavec před nastavením v pozici "0"


Vyšroubovat hlavu DPH4



2 Podržet pevně rukou hlavu podstavce





3 Nastavit sklonový korektor




4 Umístit podstavec pod dlažbu

5 Nasměrovat sklonový korektor ve směr sklonu

6 Nastavit výšku podstavce otáčením základny



Držet podstavec tak, aby šipka sklonového korektoru byla ve směr sklonu



Nastavit výšku podstavce otáčením základny

